


WiMAX Mobile Router(IMW-C910W)



Internet

Olo Mini
Manual de Usuario



Contenido

1. Atención	2
2. Introducción	3
2.1) Contenido del paquete	3
2.2) Detalles del producto	4
2.3) Especificaciones	4
2.4) Parte delantera del equipo	5
2.5) Instrucciones de uso	6
2.6) Indicadores	10
2.7) Configuración WEB	12

1. Atención


- Mantener lejos de la humedad.
- Use el dispositivo en un lugar limpio.
- Colocar el dispositivo en superficies estables para evitar caídas.
- No usar cerca de campos electromagnéticos.
- No coloque cosas pesadas sobre el dispositivo.
- No deje el dispositivo expuesto directamente al sol.
- No deje caer el dispositivo para evitar roturas.
- No coloque el dispositivo en superficies calientes.
- Mantenga el dispositivo alejado de niños y mascotas.
- Mantenga el dispositivo lejos del agua.
- No conecte el adaptador de poder con las manos mojadas.

2. Introducción

2.1) Contenido del paquete.




1. Dispositivo



2. Adaptador de poder
[5V/2A]



3. Cable Micro USB



4. Manual de usuario

● **Importante**

Este dispositivo debe trabajar con los mismos accesorios con los que viene para obtener un buen desempeño. Por ningún motivo utilizar accesorios no aprobados, ellos podrían generar problemas con el dispositivo e incluso perder la garantía. Los accesorios utilizados podrían ser cambiados en lotes siguientes sin notificación previa.

2.2) Detalles del producto

Olo Mini cuenta con el servicio de WiMAX, y provee el servicio de Internet a través de un punto de acceso de Wi-Fi y el cliente puede conectar hasta 8 dispositivos Wi-Fi al mismo tiempo. Olo Mini soporta modo de hibernación, reduciendo el tiempo de encendido a 10seg.

2.3) Especificaciones


Energía

Este dispositivo puede funcionar conectado a una fuente externa de energía, a través del cable USB o con su batería interna.

Características funcionales

WiMAX	Estándar : IEEE 802.16e
	Frecuencia : 2.5GHz
	Interfase Aire : Antena Interna (0dBi)
	Potencia Máxima : 23dBm
Wi-Fi	Estándar : IEEE802.11 b/g
	Frecuencia : 2.412GHz ~2.467GHz
Batería (Li-Po)	3.7V / 1600mAh
Adaptador de poder	5V/2A Conector micro USB
Dimensiones / Peso	67.0mm x 67.0mm x 12.5mm
	Aprox. 58g

Sistema Operativo Olo Mini



Todos los dispositivos portátiles tienen una interface Wi-Fi incorporada.

2.4) Parte delantera del equipo.

1. Botón de encendido
2. Indicadores de Encendido, Wi-Fi y WiMAX.
3. Puerto micro USB / Botón de reinicio

2.5) Instrucciones de uso.

Tiempo de carga y uso de batería

Olo Mini se puede cargar con el adaptador de poder o con el cable micro USB proporcionado.

No	Descripción		Tiempo aproximado
1	Tiempo de carga completa (Apagado)	Cable micro USB	4 h 30 min
		Adaptador de poder	3 h
2	Tiempo de Operación	Batería completamente cargada	7.5 h
3	Tiempo de espera (Stand-by)	Encendido con batería completa	15 h
4	Tiempo de espera en modo hibernación	Batería completamente cargada	130 h

Importante

Los tiempos de carga y uso pueden variar dependiendo del medio ambiente.

■ Encendido / Apagado

Encendido

Mantenga presionado el botón de encendido hasta que el indicador de WiMAX y PWR enciendan de color rojo.


Apagado

Mantenga presionado el botón de encendido hasta que el indicador de WiMAX, se apague.



■ Reinicio del dispositivo

Si el dispositivo tiene algún problema, o se requiere reiniciar la configuración, presione el botón de reinicio durante 2 segundos.



■ Restablecimiento de fábrica

El restablecimiento de fábrica se puede ejecutar cuando el dispositivo está encendido. Mantenga presionado el botón de encendido por 13seg hasta que el indicador de WiMAX cambie a color amarillo. Toda la configuración del dispositivo será la predeterminada de fábrica.



■ ¿Qué es el modo hibernación y cómo se usa?

El modo hibernación es para conveniencia del usuario. El proceso de encendido toma aproximadamente 40 segundos, con el modo hibernación el tiempo se reduce a 10 segundos. Como en el modo hibernación el equipo no está apagado, este

puede consumir batería.

En caso de estar dentro del modo hibernación, el dispositivo puede durar hasta por 130 horas. El dispositivo se apagará si no es utilizado por un periodo largo de tiempo.


■ ¿Cómo ingresar al modo hibernación?

El modo hibernación puede ser ejecutada cuando el dispositivo esta encendido.

Presionar el botón de encendido y suéltelo cuando PWR LED empiece a parpadear en color amarillo. En caso de entrar a modo hibernación, todos los indicadores LED se apagarán y las funciones no trabajarán.

■ Salir del modo hibernación

Presionar el botón de encendido y soltarlo luego de 2 segundos, el indicador de PWR LED (color amarillo) se encenderá y el indicador WiMAX LED (color verde) encenderá al mismo tiempo.



2.6) Indicadores LED

■ Batería

El estado de la batería es mostrado en el indicador PWR LED.

30~0%	Rojo
60~30%	Amarillo
100~60%	Verde
En caso de cargar con el cargador de pared o con el cable USB.	Rojo
En caso de carga completa.	Verde

■ Wi-Fi

El estado de Wi-Fi es mostrado en el Wi-Fi LED.

Wi-Fi encendido	Verde o Verde Parpadeando
Wi-Fi cliente conectado a Olo mini	Verde
Ningún cliente conectado a Wi-Fi	Verde parpadeando

■ WiMAX

El nivel de señal de WiMAX se muestra en el WiMAX LED.

Conectando / Fuera de rango	Rojo parpadeante
Bajo nivel de señal	Rojo
Buen nivel de señal	Amarillo
Alto nivel de señal	Verde

■ Indicador de Hibernación

	Ingresar al modo hibernación	Salir del modo hibernación
PWR LED	Amarillo o amarillo parpadeante	Amarillo
WiMAX LED	Verde	Verde

■ Reinicio de fábrica

PWR LED	Rojo
Wi-Fi LED	Verde
WiMAX LED	Amarillo parpadeante

■ Estado de actualización de Firmware

WiMAX LED	Rojo (Parpadeando)
-----------	--------------------

- El dispositivo debe reiniciar automáticamente después de terminar.

■ Modo de cambio de CD-ROM mode

WiMAX LED	Amarillo (Parpadeando)
-----------	------------------------

- Presione el botón de encendido 3 veces en menos de 2 segundos y la función es cambiada entre el modo RNDIS (USB) y el modo CD-ROM.
- De fábrica el dispositivo viene en modo RNDIS


2.7) Configuración de Web CM

Conectar a la interface Web CM (Web Connection Manager)

■ Conectando a Web CM usando un navegador

Iniciar un navegador

- Use un navegador para poder acceder al Web CM
- Ingresar el IP 192.168.1.1



Ingrese la contraseña

Ingrese la contraseña "admin" → luego hacer clic en el botón de <LOGIN>.

The screenshot displays the OLO Mini web interface. At the top, there is a purple header with the 'OLO Internet' logo on the left and 'OLO Mini' on the right. Below the header, a status bar shows 'usuarios' with a bar chart, 'WIMAX 00Z', and 'bateria' with a green battery icon and 'Cargando'. The main content area is divided into two columns. The left column contains a login form with a text input field, an 'INGRESAR' button, and the text '¿OLVIDASTE TU CONTRASEÑA?'. Below this is an 'Idioma' button. The right column features the 'OLO Internet' logo, a photograph of the white OLO Mini device, and a 'Resumen de estado' section. This section is organized into three sub-sections: 'Estado WIMAX', 'Estado Wi-Fi', and 'Equipo', each with a table of status details.

Estado WIMAX

Estado	Exploración	Señal	RSSI: N/C, CIBR: N/C
BSID	N/C		

Estado Wi-Fi

Nombre de la red Wi-Fi	OLO MINI ROUTER	Canal Wi-Fi	Automática (Ch. 12)
Rango Wi-Fi	Medio	Tipo de seguridad	WPA2

Equipo

Tiempo de funcionamiento del equipo	00:37:59	Dirección IP	0.0.0.0
Dirección MAC	00:00:00:00:00:1A	Software	R4822
Hardware	R06		

Estado

Muestra la información básica del dispositivo.

The screenshot displays the OLO Mini web interface. At the top, the OLO logo is on the left, and 'OLO Mini' is on the right. Below the logo, there are status indicators: 'usuarios' with a group of icons, 'WIMAX co2', and 'bateria' with a green bar and the text 'Cargando'. A 'Ayuda' link is in the top right corner.

On the left side, there is a navigation menu with the following items: 'Resumen' (highlighted), 'Configuración del equipo', 'Actualizar equipo', 'Configuración Wi-Fi', 'Configuración avanzada', and 'Ayuda'. Below the menu are two buttons: 'REINICIAR' and 'Apagar'.

The main content area is titled 'Resumen de estado' and features a large OLO Internet logo and a photograph of the white OLO Mini device. Below this, there are three sections of status information:

- Estado WIMAX**

Estado	Exploración	Señal	RSSI: N/C, CIRR: N/C
BSID	N/C		
- Estado Wi-Fi**

Nombre de la red Wi-Fi	OLO MINI ROUTER	Canal Wi-Fi	Automática (Ch. 12)
Rango Wi-Fi	Medio	Tipo de seguridad	WPA2
- Equipo**

Tiempo de funcionamiento del equipo	00:39:27	Dirección IP	0.0.0.0
Dirección MAC	00:00:00:00:00:1A	Software	R4822
Hardware	R06		

■ Configuración del dispositivo

- Configuración rápida


Configurar la contraseña de Web CM, Fecha/Hora, y el SSID/WPA.

The screenshot shows the OLO Mini Router configuration web interface. The header is purple with the OLO Internet logo on the left and 'OLO Mini' on the right. Below the header, there are status indicators: 'usuarios' with a bar chart, 'WMAX ooz', and 'batería' with a green bar and 'Cargando'. The main content area is white with a purple border. On the left, there is a navigation menu with options: 'SALIR', 'Resumen', 'Configuración del equipo', 'Asistente de configuración' (highlighted), 'Windows XP Driver', 'Contraseña', 'Hora del equipo', 'Restaurar equipo', 'Actualizar equipo', 'Configuración Wi-Fi', 'Configuración avanzada', and 'Ayuda'. Below the menu are buttons for 'REINICIAR' and 'Apagar'. The main content area features the OLO Internet logo, a photo of the white Mini Router, and the heading 'Asistente de configuración'. Below this, it says 'Bienvenido al asistente de configuración del equipo Mini Router' and 'El asistente te guiará en los pasos básicos de configuración de tu equipo Mini Router'. Three steps are listed: '- Paso 1: configura la contraseña y zona horaria', '- Paso 2: configura la seguridad y el nombre de la red Wi-Fi', and '- Paso 3: resumen, guardar configuración y conectarse'. At the bottom of the main content area is a 'Siguiente' button.

- **Driver para Windows XP**

El driver para Windows XP RNDIS puede ser descargado en esta página.

En caso de Windows Vista/ Windows 7 and Windows 8, los drivers son soportados.



The screenshot shows the OLO Mini web interface. At the top, there is a purple header with the 'OLO Internet' logo on the left and 'OLO Mini' on the right. Below the header, a status bar displays 'usuarios' with a group of icons, 'WIMAX ooz', and 'bateria' with a green battery icon and the text 'Cargando'. A 'Ayuda' link is visible in the top right corner. On the left side, there is a navigation menu with a 'SALIR' button at the top. The menu items include: 'Resumen', 'Configuración del equipo' (highlighted), 'Asistente de configuración', 'Windows XP Driver' (highlighted), 'Contraseña', 'Hora del equipo', 'Restaurar equipo', 'Actualizar equipo', 'Configuración Wi-Fi', 'Configuración avanzada', and 'Ayuda'. At the bottom of the menu are 'REINICIAR' and 'Apagar' buttons. The main content area features the 'OLO Internet' logo and a photograph of the white OLO Mini device. Below the logo, the text 'Windows XP Driver' is displayed. Underneath, it says 'Instal Windows XP Driver' followed by a 'Descargar' button.

- **Contraseña de acceso**
La contraseña puede ser cambiada.

- **Fecha y Hora del dispositivo**
Configurar la fecha y hora del dispositivo

The screenshot shows the OLO Mini web interface. At the top, there is a purple header with the 'olo Internet' logo on the left and 'OLO Mini' on the right. Below the header, a status bar displays 'usuarios' with a group of icons, 'WIMAX ooz', and 'bateria' with a green battery icon and the text 'Cargando'. On the left side, there is a vertical navigation menu with options: 'SALIR', 'Resumen', 'Configuración del equipo' (highlighted), 'Asistente de configuración', 'Windows XP Driver', 'Contraseña', 'Hora del equipo' (highlighted), 'Restaurar equipo', 'Actualizar equipo', 'Configuración Wi-Fi', 'Configuración avanzada', and 'Ayuda'. Below the menu are buttons for 'REINICIAR' and 'Apagar'. The main content area features the 'olo Internet' logo and a photo of the OLO Mini device. The section is titled 'Hora del equipo' and contains the following text: 'Configura la zona horaria de tu ubicación actual.' Below this, there are fields for 'Hora local actual' (01-24-2013 / 08:07:15), 'Zona horaria' (set to 'Hora del este'), 'Ajustar para horario de verano' (unchecked), 'Enable NTP Client' (checked), and 'NTP Server' (set to 'pool.ntp.org'). At the bottom of the form are 'CANCELAR' and 'APLICAR' buttons.

- **Restauración del dispositivo.**

Si el botón de <RESET DEVICE> es apretado, el dispositivo regresará a la configuración de fábrica.

The screenshot displays the OLO Mini web interface. At the top, the OLO logo and 'Internet' are on the left, and 'OLO Mini' is on the right. Below the header, there are status indicators: 'usuarios' with a group of icons, 'VIMAX ooz', and 'batería' with a green battery icon and 'Cargando'. A 'Ayuda' link is in the top right corner. On the left side, there is a navigation menu with options: 'Resumen', 'Configuración del equipo' (highlighted), 'Asistente de configuración', 'Windows XP Driver', 'Contraseña', 'Hora del equipo', 'Restaurar equipo' (highlighted), 'Actualizar equipo', 'Configuración Wi-Fi', 'Configuración avanzada', and 'Ayuda'. Below the menu are buttons for 'REINICIAR' and 'Apagar'. The main content area features the OLO Internet logo and a photograph of the white OLO Mini device. Below the photo, the heading 'Restaurar equipo' is followed by a paragraph: 'Haz clic en el botón "Restaurar equipo" para restaurar las configuraciones predeterminadas de fábrica de Mini Router. Al restaurar el equipo, todas las configuraciones volverán a sus valores predeterminados.' A 'RESTAURAR EQUIPO' button is centered below the text.

■ Actualización del dispositivo

El dispositivo soporta actualización manual y automática a través de OTA.



The screenshot displays the web management interface for an OLO Mini router. The interface has a purple header with the OLO logo and 'Internet' on the left, and 'OLO Mini' on the right. Below the header, there are status indicators for 'usuarios' (7 icons), 'WMAX 00Z', and 'batería' (Cargando). A left sidebar contains navigation options: 'SALIR', 'Resumen', 'Configuración del equipo', 'Actualizar equipo' (highlighted), 'Configuración Wi-Fi', 'Configuración avanzada', and 'Ayuda'. Below the sidebar are 'REINICIAR' and 'Apagar' buttons. The main content area features the OLO Internet logo and a photo of the white OLO Mini router. The section is titled 'Actualizar tu Mini Router'. It shows the current software version as 'R4822' and a 'VERIFICAR' button. Below that, it says 'Actualizar firmware desde un archivo guardado' with a file selection button and an 'ACTUALIZAR' button.

- **Actualización automática OTA**

En caso exista una nueva versión de FW en el servidor. Este dispositivo verificará la versión de FW y si es diferente, el dispositivo realizará la actualización de manera automática. El indicador LED de WiMAX LED parpadeará en rojo hasta terminar.

- **Actualización manual OTA**

En caso exista una nueva versión de FW en el servidor. El usuario puede verificar y realizar la actualización de manera manual. El indicador LED de WiMAX LED parpadeará en rojo hasta terminar.

Buscar actualizaciones

VERIFICAR

- **Actualización por usuario**

En el caso exista una versión de FW especial, el usuario podrá realizar la actualización manualmente.

Actualizar firmware desde un archivo guardado		찾아보기...
ACTUALIZAR		

El indicador LED de WiMAX LED parpadeará en rojo hasta terminar.

■ Configuración Wi-Fi

- Básica

Configuración básica del Wi-Fi.

The screenshot shows the OLO Mini web interface. At the top, there is a purple header with the OLO logo and 'Internet' text on the left, and 'OLO Mini' on the right. Below the header, a status bar shows 'usuarios' with a group of icons, 'WIMAX ooz', 'batería' with a green battery icon, and 'Cargando'. The main content area is divided into a left sidebar and a main panel. The sidebar contains a 'SAHR' button, a menu with options: 'Resumen', 'Configuración del equipo', 'Actualizar equipo', 'Configuración Wi-Fi' (highlighted), 'Básica' (highlighted), 'Avanzada', 'Configuración avanzada', and 'Ayuda'. Below the menu are 'RE-INICIAR' and 'Apagar' buttons. The main panel features the OLO logo and 'Internet' text, a photo of the OLO Mini router, and the title 'Configuración básica de Wi-Fi'. The configuration form includes: 'Activar Wi-Fi' (checked), 'Nombre de la red (SSID)' (OLO MINI ROUTER), 'Autenticación' (Clave precompartida de WPA2), 'Codificación' (Automática), and 'Contraseña de Wi-Fi' (000000001a). 'CANCELAR' and 'APLICAR' buttons are at the bottom.

OLO
Internet

OLO Mini

usuarios WIMAX ooz batería Cargando

SAHR

Resumen
Configuración del equipo
Actualizar equipo
Configuración Wi-Fi
Básica
Avanzada
Configuración avanzada
Ayuda

RE-INICIAR
Apagar

OLO
Internet

OLO MINI ROUTER

Configuración básica de Wi-Fi

Activar Wi-Fi

Nombre de la red (SSID)

Autenticación

Codificación

Contraseña de Wi-Fi

CANCELAR APLICAR

- Nombre de la Red (SSID) : Colocar el nombre para el Wi-Fi AP.
- Método de seguridad: configurar el método de seguridad para Wi-Fi.

Nombre de la red (SSID)	<input type="text" value="OLO MINI ROUTER"/>
Autenticación	<input type="text" value="Clave precompartida de WPA2"/> ▼

- La configuración será aplicada y guardada luego de presionar el botón <APPLY>.

- **Avanzado**
Configurar opciones avanzadas del Wi-Fi

The screenshot shows the OLO Mini web interface. At the top, there is a purple header with the OLO logo and 'OLO Mini' text. Below the header, a navigation bar shows 'usuarios' with a group of icons, 'WIMAX ooz', and 'batería' with a green battery icon and 'Cargando'. The main content area is divided into two columns. The left column contains a sidebar menu with options: 'Resumen', 'Configuración del equipo', 'Actualizar equipo', 'Configuración Wi-Fi' (highlighted in purple), 'Básica', 'Avanzada' (highlighted in purple), 'Configuración avanzada', and 'Ayuda'. Below the menu are buttons for 'REINICIAR' and 'Apagar'. The right column displays the 'Configuración avanzada de Wi-Fi' page. It features the OLO Internet logo and a photo of the OLO Mini device. The configuration options include: 'Emitir nombre de la red (SSID)' with a checked checkbox; 'Canal de radio' set to 'Automática'; 'Modo de funcionamiento' set to '802.11bg'; 'Potencia de transmisión' set to 'Medio'; and 'Lista de control de acceso' set to 'Denegar'. There is an empty text input field and buttons for 'AÑADIR', 'CANCELAR', and 'APLICAR'.

- Broadcast SSID: Muestra el nombre del Wi-Fi AP
- Radio Channel: Los canales de Wi-Fi pueden ser cambiados.
- Working Mode: El modo de trabajo del Wi-Fi puede ser cambiado
- Tx Power: El nivel de señal de Wi-Fi puede ser modificado
- Access Control List: Se puede filtrar los dispositivos que se conecten mediante una lista de direcciones MAC para los dispositivos clientes de Wi-Fi.

Emitir nombre de la red (SSID)	<input checked="" type="checkbox"/>
Canal de radio	Automática ▾
Modo de funcionamiento	802.11bg ▾
Potencia de transmisión	Medio ▾
Lista de control de acceso	Denegar ▾

■ Configuración Avanzada

● Información WiMAX

Estado de conexión y del dispositivo.

The screenshot shows the OLO Mini web interface. At the top, there is a purple header with the OLO logo and 'Internet' text. Below the header, there are navigation elements: 'usuarios' with a group of icons, 'WiMAX ooz', and 'batería' with a green battery icon and 'Cargando'. The main content area is divided into two columns. The left column contains a sidebar with menu items: 'SALIR', 'Resumen', 'Configuración del equipo', 'Actualizar equipo', 'Configuración Wi-Fi', 'Configuración avanzada' (highlighted), 'Información WiMAX' (highlighted), 'Barrera de protección', 'Enrutador', 'Sistema', 'Registro del equipo', and 'Ayuda'. Below the sidebar are buttons for 'REINICIAR' and 'Apagar'. The right column displays the OLO Internet logo and a photo of the OLO Mini device. Below the photo is the 'Información WiMAX' section, which includes 'Estadísticas de enlace' and 'Lista de equipos cercanos'.

Estadísticas de enlace

Estado WiMAX	Ready	BSID	-
Frecuencia	-	Preámbulo	0
Identificación NAP	000000	RSSI	-
CINR	-	RSSI Ant 1	0
CINR Ant 1	0	RSSI Ant 2	0
CINR Ant 2	0	Promedio de potencia de transmisión	-0.4
Potencia de transmisión	-	Tiempo de funcionamiento del equipo	00:46:21
Dirección MAC	00:00:00:00:1A	Tiempo de conexión WiMAX	N/A
Dirección IP	0.0.0.0		

Lista de equipos cercanos

BSID	Frecuencia	Ancho de banda	CINR	RSSI	PI
------	------------	----------------	------	------	----

- Firewall

Configuración de firewall

The screenshot shows the OLO Mini web interface. The top navigation bar is purple with the OLO logo and 'Internet' on the left, and 'OLO Mini' on the right. Below the navigation bar, there are status indicators for 'usuarios' (users), 'WIMAX' (with 'coz' next to it), and 'batería' (with 'Cargando' next to it). The main content area has a purple sidebar on the left with a menu. The 'Configuración avanzada' option is highlighted in purple. The main content area is white and features the OLO logo and 'Internet' text, along with an image of the OLO Mini device. The title of the page is 'Configuración de la barrera de protección'. Below the title, there is a paragraph explaining the protection barrier. The 'IP Filtering' section contains a table with columns for 'Destination IP Address', 'Protocolo', 'Port', and 'Policy'. The 'Protocolo' column has a dropdown menu set to 'TCP', and the 'Policy' column has a dropdown menu set to 'Deny'. There are 'CANCELAR' and 'APLICAR' buttons below the table.

OLO
Internet

usuarios WIMAX coz batería Cargando [Ayuda](#)

SALIR

Resumen
Configuración del equipo
Actualizar equipo
Configuración Wi-Fi
Configuración avanzada
Información WIMAX
Barrera de protección
Enrutador
Sistema
Registro del equipo
Ayuda

REINICIAR
Apagar

OLO
Internet

Configuración de la barrera de protección

La barrera de protección le permite el acceso a Internet al equipo Mini Router. Consulta la sección de Ayuda para obtener información sobre la configuración.

IP Filtering

Destination IP Address	Protocolo	Port	Policy
<input type="text"/>	TCP	<input type="text"/>	Deny ANADIR

CANCELAR **APLICAR**

- Universal PnP : Configurar el puerto para conexión UPnP.
- VPN Passthrough : Configurar el VPN
- DMZ Host : Configura la dirección IP para dispositivos con función DMZ.
- Port Forwarding : Configura el cambio de puertos y protocolos.(UDP/TCP/BOTH).
- DHCP Server : Configuración de servidor local.
- DHCP Lease Reservation : Dirección IP fija basada en dirección MAC.
- DHCP Lease Status : Indica el estado del DHCP Lease.

- **Sistema**


Configura las características del sistema del equipo.



- Interfase de usuario WebUI : Cambiar el tiempo de refresco de interfase WebUI de 1 segundo a 5 segundos.
- Control de potencia : Modo Hibernación.

■ Ayuda

Provee información del dispositivo, Información regulatoria, Glosario, Soporte en Línea e Información Importante.



The screenshot displays the OLO Mini Router's web management interface. The top navigation bar is purple with the 'OLO Internet' logo on the left and 'OLO Mini' on the right. Below the bar, status indicators show 'usuarios' (users), 'WIMAX ooz', and 'batería' (battery) with a 'Cargando' (charging) indicator. The main content area is titled 'Ayuda' and features the OLO Internet logo and a photograph of the white Mini Router. A section titled 'Acercas de tu Mini Router' (About your Mini Router) provides technical specifications in a table format.

Información	
Nombre del producto	Mini Router
Identificación del modelo	IMV-C91HW
Dirección MAC de Wi-Fi	00:00:00:00:00:1A
Hardware	R06
Software	R4822
Dirección MAC de WIMAX	00:00:00:00:00:1A

Below the table, there is a section for 'Enlace de código fuente GPL' (GPL source code link) with two links: <http://www.informark.co.br/oso/sof2.html> for GPL v2 and <http://www.informark.co.br/oso/sof.html> for LGPL.

On the left side of the interface, a vertical menu contains options: 'SALIR', 'Resumen', 'Configuración del equipo', 'Actualizar equipo', 'Configuración Wi-Fi', 'Configuración avanzada', 'Ayuda' (highlighted), 'Acercas de...', 'Normas', 'Glosario', 'Ayuda por internet', and 'Información importante'. At the bottom of this menu are buttons for 'REINICIAR' and 'Apagar'.



 /olointernet

olo.com.pe